

PIATRAONLINE – INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 2 PENTRU SUPRAFETE ANTICHIZATE DIN PIATRA NATURALA

APLICARE MANUALA

Recomandat pentru piatra poligonala si suprafete neprelucrate, mate si antichizate.



Prin folosirea impermeabilizantilor pe baza de ulei si ceara se imbunatateste aspectul pietrei naturale; se poate adauga si un aspect antichizat. Impermeabilizantii naturali adauga pietrei un aspect natural mai fin. Acest ghid va explica procedura de mentinere in conditii excelente a pietrei naturale pentru o perioada extinsa de timp.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE IN 3 PASI (INSTRUCȚIUNILE DE REFACERE SUNT PE PAGINA 2)

LTP GRIMEX

1



CURATARE INITIALA A SUPRAFETELOR PROASPAT MONTATE

LTP GRIMEX – Curata si indeparteaza grasimea si murdaria persistenta.



PAS 1.
Diluati solutia 1:10 cu apa calda si aplicati pe suprafata.

PAS 2.
Aplicati solutia pe spatii mici pe care sa le puteti acoperi. Lasati sa actioneze timp de 20 min.

PAS 3.
Aduagati putina apa si frecati pentru a curata murdaria persistenta si grasimea. Folositi aplicator.

PAS 4.
Stergeti cu buretele. Clatiti iar cu apa si stergeti iar cu buretele.

PAS 5.
Lasati suprafata sa se usuce inainte de folosire si / sau impermeabilizare.

PROTECTIE PETE

LTP CLEAR WAX (suprafata antichizata) – numai pentru suprafete interioare.

2



PAS 1.
Suprafetele trebuie sa fie curate si uscate. Opriti incalzirea in pardoseala.

PAS 2.
Aplicati uniform pe toata suprafata cu o perie, carpa moale sau aplicator.

PAS 3.
Lasati suprafata sa se usuce dupa aplicare. Aplicati altele straturi la 2 ore pana cand nu mai absorbe. Stergeti excesul si lasati la uscat.

PAS 4.
Lasati la uscat impermeabilizantul peste noapte, inainte de chitirea rosturilor. Curatati resturile si lasati la uscat.

PAS 5.
Aplicati multa ceara si frecati cu o carpa suprafata.

PAS 6.
Lasati ceara sa actioneze timp de 20 minute dupa care lustruiti cu o perie. Numai traficul usor este permis in primele 12 h; nu spalati suprafata timp de 3 zile.

LTP CLEAR WAX

LTP WAXWASH

3



INTRETINERE STANDARD

LTP WAXWASH – cu pH neutru, mentine impermeabilizarea suprafetelor naturale.



PAS 1.
Dizolvati 1 capacel de solutie intr-un litru de apa calda.

PAS 2.
Stergeti suprafetele. Nu clatiti.

PAS 3.
Lasati la uscat. Nu folositi pana se usuca. (20 min).

Un litru de LTP Waxwash este suficient pentru spalarea unei suprafete de 800 mp pardoseala.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, Bucuresti, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro

PIATRAONLINE – INSTRUCIUNI DE APLICARE 2 PENTRU SUPRAFETE ANTICHIZATE DIN PIATRA NATURALA

APLICARE MANUALA

Recomandat pentru piatra poligonala si suprafete neprelucrate, mate si antichizate.



ACCESORII NECESARE:

Accesorii LTP - mop, pad aplicator impermeabilizant, pad alb, set perii, carpa, galeata, burete.

Inainte de a incepe, protejati suprafetele sensibile. Folositi tot timpul manusi, ochelari de protectie si echipament impermeabil.

1 CURATARE SI REFACERE – Suprafete uzate si foarte murdare

- Curatati foarte bine suprafata inainte de impermeabilizare. Straturile vechi de impermeabilizant, resturile de detergenti si depunerile se vor curata de pe suprafata si porii pietrei naturale.
- In functie de gradul de murdarie, curatati straturile vechi de ceara cu **LTP Solvex**.
- Diluati **LTP Grimex** in proportie de 1:3 cu apa aplicati din plin pe suprafata cu un burete, carpa sau aplicator.
- Frecati suprafata cu pad de omogenizare alb, perie sau masina monodisc dupa care lasati sa actioneze timp de 5 minute (masinile monodisc se pot folosi pe suprafete mai dure).
- Turnati apa si continuati sa frecati. Folositi apa si burete pentru curatare sau un aspirator pentru lichide.
- Clatiti pentru curatarea reziduurilor ramase.
- Pentru curatarea altor tipuri de murdarie consultati tabelul de mai jos.

ALTE TIPURI DE MURDARIE

Resturi de ciment, calcar sau alte substante organice.

LTP Grout Stain Remover or LTP Powerstripper

Gudron, ceara, bitum si resturi chit epoxidic

LTP Solvex

2 PROCEDURI DE IMPERMEABILIZARE

- LTP Stone Oil** si **LTP Clear Wax** sau **LTP Antique Wax** impermeabilizeaza suprafata si ofera protectie impotriva petelor de ulei.
- Previne patarea, faciliteaza curatarea si simplifica curatarea petelor de suprafata.
- LTP Clear Wax** ofera un finisaj matuit suprafetelor.
- LTP Clear Wax** formeaza o pelicula, astfel ca nu poate fi folosit in exterior sau pe suprafete umede sau neimpermeabilizate.
- Dupa uscare, produsul nu prezinta riscuri de sanatate.
- Pentru suprafete intretinute corespunzator, recomandam tratament de protectie la o perioada de 3-4 ani.

NOTA Inainte de aplicare, testati intotdeauna produsul pe o zona mai putin vizibila. Suprafetele neabsorbante sau foarte umede nu pot fi tratate. Impermeabilizantul neabsorbit se curata cu o carpa imbibata in diluant sau masina monodisc.

3 INTRETINERE



LTP Waxwash (orizontal)

Ideal pentru travertin, limestone, ardezie si curatarea suprafetelor finisate cu **LTP Clear Wax**. Se foloseste periodic, ca inlocuitor pentru detergentii standard.



LTP Stonewash (vertical)

Detergent profesional delicat, conceput pentru limestone, marmura, granit, ardezie. Curata fara a indeparta stratul de impermeabilizant. Utilizare orizontala sau verticala – placaj sau obiecte de piatra.

NOTA Respectati intotdeauna instructiunile de pe eticheta. Protejati suprafetele sensibile de contactul cu substante acide. Nu folositi materiale abrazive pe suprafetele mate si polisate. Evitati curatarea cu aburi, detergentii standard sau inalbitorii puternici pe suprafetele impermeabilizate; pot afecta impermeabilizantul.

Informatia din acest material are raspundere limitata. Folositi intotdeauna in conformitate cu specificul suprafetei care urmeaza a fi tratata. Testati intotdeauna produsul pe o zona mai putin vizibila.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, Bucuresti, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro